



FICHE DE CONTRÔLE

ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE

Référence : 22403 6x0 - 7x0 – 8x0



Date de vérification :	Site :	Date 1 De gravage :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelon) et que les échelons ne tournent pas 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que l'échafaudage ne se déhanche pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et l'état de la plateforme, des plinthes et des longerons 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets de montant et de la plateforme 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des gardes-corps 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et le bon blocage des gardes-corps 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité et de la plaque signalétique 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

